

Modelli compatibili

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Marca | Modello | AKAI | ALED3205TBK | AUTOVOX | AX42P05S | CONTIN.EDISON | CELED40118B6 |
| ACO.SOLUT. | LCD37761F1080P | AKAI | ALED3209TBK | AUTOVOX | AX42P15S | CONTIN.EDISON | CELED40B3 |
| AEG | 1406TX(v2) | AKAI | ALED3209TWE | AUTOVOX | AX42P16 | CONTIN.EDISON | CELED43S04B3 |
| AEG | COSMO4220 | AKAI | ALED3222BK | AUTOVOX | AX42PB26(v1) | CONTIN.EDISON | CELED49S01136B3 |
| AEG | CTV4816ST/VTLCD | AKAI | ALED3224BK | AUTOVOX | AX42TFT17HDN | CONTIN.EDISON | CELED55BF6 |
| AEG | CTV4817ST/VTLCD | AKAI | ATE40K2404K | AUTOVOX | RC1055 | CONTIN.EDISON | CETVLED26HD3 |
| AEG | CTV4818ST/VTLCD | AKAI | LCV20NE7 | AUTOVOX | RC1243 | CRANKER | CRTV20100 |
| AEG | CTV4819SR/VT | AKAI | LCV30WHDE12LCD | AUTOVOX | RC1542 | CRANKER | CRTV20200 |
| AEG | CTV4819ST/VTLCD | AKAI | PDP42VTB | AUTOVOX | RC1543 | CRANKER | CRTV22100 |
| AEG | CTV4820ST/VTPLASMA | AKAI | TVL241 | AUTOVOX | RC1546 | CRANKER | CRTV24200 |
| AEG | LCD15 | AKAI | TVL321 | AUTOVOX | RC3900 | CRANKER | CRTV24300 |
| AEG | LCD2708 | AKAI | TVL391 | AYA | A19AD1901 | CRANKER | CRTV24400 |
| AEG | LCDCOSMO1508 | ALBA | ALCD15TV5 | AYA | A20HD2001 | CRANKER | CRTV24600S |
| AEG | LCDCOSMO1510 | ALBA | CTV3484BLKAK36 | AYA | A22BD2201 | CRANKER | CRTV24700 |
| AEG | LCDCOSMO1701 | ALBA | CTV3484SIL | AYA | A26BC2602 | CRANKER | CRTV24700S |
| AEG | LCDCOSMO2001 | ALBA | CTV3485XI | AYA | A32BD3202 | CRANKER | CRTV28100 |
| AEG | LCDCOSMO2010 | ALLSTAR | AS32L | AYA | A32HD3203 | CRANKER | CRTV28200 |
| AEG | LCDCOSMO2708 | AMSTRAD | 14TV1460 | AYA | A40FHD4001 | CRANKER | CRTV28400 |
| AEG | LCDCOSMO3007 | AMSTRAD | 42PLASMASILVER | AYA | A49FHD4901 | CRANKER | CRTV32100 |
| AEG | LCDCOSMO3710(v1) | AMSTRAD | CD3010GO | AYA | A49FHD4902 | CRANKER | CRTV32200 |
| AEG | LCDCOSMO4205 | AMSTRAD | "PLASMASILVER42"" | BASICLINE | 42PTVPLASMA | CRANKER | CRTV32210 |
| AEG | LCDCOSMO4210 | AMSTRAD | "TFT20""LCD" | BELSON | BSV1584 | CRANKER | CRTV32300 |
| AEG | LCDCOSMO5005 | AMSTRAD | TV15TFT | BELSON | BSV19183 | CRANKER | CRTV32400 |
| AEG | LCDTV38-5150 | ANDERSSON | X1 | BELSON | BSV19184 | CRANKER | CRTV32500 |
| AEG | LCDTV66-5260 | ANDERSSON | XQ3/01 | BELSON | BSV1984V2 | CRANKER | CRTV32600S |
| AEG | LCDTV68-5270 | ANSONIC | 40SMF1 | BELSON | BSV2653 | CRANKER | CRTV32700S |
| AEG | PLASMATV106-4205 | ARIELLI | LED2066HD | BELSON | BSV2684 | CRANKER | CRTV39300 |
| AEG | STRATOS14 | ARIELLI | LED2288FHD | BELSON | BSV2684V2 | CRANKER | CRTV40100 |
| AEG | STRATOS2005TX | ARIELLI | LED2498HD | BELSON | BSV3256 | CRANKER | CRTV40200 |
| AEG | STRATOS21 | ARIELLI | LED3229HD | BELSON | BSV3292V1 | CRANKER | CRTV40300 |
| AEG | STRATOS2125ST/TX | ARIELLI | LED3299HD | BELSON | BSV3295 | CRANKER | CRTV40500S |
| AEG | STRATOS29 | ARIELLI | LED32D7HD | BELSON | BSV3752 | CRANKER | CRTV40700S |
| AEG | TL30LC08 | ARIELLI | LED32D8HD | BLOOM | BL2028T(V2) | CRANKER | CRTV48200 |
| AEG | TVLCD15(v1) | ARIELLI | LED4018HD | BLUESKY | BK7759HI | CRANKER | CRTV49100 |
| AKAI | AKTV2013T | AUCHAN | 32168 | BLUESKY | BL5126TX | CRANKER | CRTV49200 |
| AKAI | AKTV2014T | AUDIOLA | "TV7""LCD" | BLUESKY | BLK5126S | CRANKER | CRTV49700S |
| AKAI | AKTV220(V2) | AUTOVOX | 10032173 | BLUESKY | BS1408TX | CROSSWOOD | V20M |
| AKAI | AKTV2215T | AUTOVOX | AX14Q07 | BLUESKY | BS2006VE | CROWN | 14FLAT |
| AKAI | AKTV2414T | AUTOVOX | AX15DDV68 | BLUESKY | BS3503LNSLV | CROWN | ALCD1507P |
| AKAI | AKTV2415T | AUTOVOX | AX15TFT04S | BLUESKY | BS3605TX | CROWN | CTT3207W |
| AKAI | AKTV290 | AUTOVOX | AX15TFT05S | BLUESKY | BS3606TX | DANTAX | 19LDV400DC |
| AKAI | AKTV321 | AUTOVOX | AX15TFT06S | BLUESKY | BS3703LNSLV | DANTAX | 22LCDV9 |
| AKAI | AKTV3211 | AUTOVOX | AX15TFT17 | BLUESKY | BSLCD30W | DANTAX | 22LDV400DC |
| AKAI | AKTV390T | AUTOVOX | AX19DDV68 | BLUESKY | PDP4210ST | DANTAX | 22LED300 |
| AKAI | AKTV400 | AUTOVOX | AX19LED70 | BOGO | BO0022FHD | DANTAX | 26LCDV9 |
| AKAI | AKTV405T(V2) | AUTOVOX | AX19LED73 | BUSH | DLED24HDSDDVDW | DANTAX | 26LDV400 |
| AKAI | AKTV408TS | AUTOVOX | AX19UDV70 | BUSH | DLED321273DCNT | DANTAX | 30LCDV1 |
| AKAI | AKTV409TS | AUTOVOX | AX20Q03S | BUSH | DLED32165HD | DANTAX | 32LCDV9 |
| AKAI | AKTV430 | AUTOVOX | AX20Q04S | BUSH | DLED32165HDY | DANTAX | 32LED500PVR |
| AKAI | AL1912TBK | AUTOVOX | AX20Q07 | BUSH | DLED32265HDCNT | DANTAX | 32LED501PVR |
| AKAI | AL2222BK | AUTOVOX | AX20TFT04S | BUSH | DLED32265HDDVDB | DANTAX | 32LV802 |
| AKAI | AL2222WE | AUTOVOX | AX20TFT05S | BUSH | DLED32265HDDVDW | DANTAX | 42PLASMAV2 |
| AKAI | AL2408TBK | AUTOVOX | AX20TFT06 | BUSH | DLED32287HDCNTDFVP | DANTAX | 42PLASMAV3 |
| AKAI | AL2422BK | AUTOVOX | AX20TFT16(V2) | BUSH | DLED40287FHD | DIGIHOME | D32151HDLED |
| AKAI | AL2605TBK | AUTOVOX | AX20TFT17 | BUSH | DLED40287FHDCNTDFVP | DIGIHOME | DH04L15S |
| AKAI | AL2608TBK | AUTOVOX | AX21Q05S | BUSH | DLED43287FHD | DIGIHOME | DH04LCD20S |
| AKAI | AL2822BK | AUTOVOX | AX21Q06S | BUSH | DLED43287FHDCNTDFVP | DIGIHOME | DH04LCP20S |
| AKAI | AL3208TBK | AUTOVOX | AX21RF05S | BUSH | DLED48287HDCNTDFVP | DIGIHOME | DM04LDC15S |
| AKAI | AL3212SMART | AUTOVOX | AX21RFD48 | BUSH | ELED32240HDCNT | DIGILOGIC | D14PTV1 |
| AKAI | AL3214SMART | AUTOVOX | AX22DDV68 | BUSH | LED24127DVDCNT | DIGIQUEST | DGE32NETFLIX |
| AKAI | AL3222BK | AUTOVOX | AX22LCD70 | BUSH | LED24265DVDCNTDFVP | DIGIQUEST | DGE39NETFLIX |
| AKAI | AL3222SMART | AUTOVOX | AX22LED70 | BUSH | LED24265DVDCNTDFVP | DIGIQUEST | DGE55NETFLIX |
| AKAI | AL3224SMART | AUTOVOX | AX22LED73 | BUSH | LED32127HDCNT | DIGIQUEST | DGQ2012V |
| AKAI | AL3910TBK | AUTOVOX | AX22LED83 | BUSH | LED32982HDT | DIGIQUEST | DGQ2212VFHD |
| AKAI | AL3914SMART | AUTOVOX | AX22UDV70 | BUSH | LED37916FHD | DIGIQUEST | DGQ22169HEVC |
| AKAI | AL4008TBK | AUTOVOX | AX23LED70 | BUSH | LED40127HDCNT | DIGIQUEST | DGQ24169HDR |
| AKAI | AL4012SMART | AUTOVOX | AX24LED70 | BUSH | LED43292UHDFVPHDR | DIGIQUEST | DGQ28169HDR |
| AKAI | AL4222SMART | AUTOVOX | AX26DDV68 | BUSH | LED49292UHDFVPHDR | DIGIQUEST | DGQ28EDGE |
| AKAI | AL4275SMART | AUTOVOX | AX26LED70 | BUSH | RC1541 | DIGIQUEST | DGQ32169HDR |
| AKAI | ALED1905T | AUTOVOX | AX26LED73 | BUSH | RC1543-1541 | DIGIQUEST | DGQ32DLHR |
| AKAI | ALED1905TBK | AUTOVOX | AX26TFT05 | BUSH | RC1546-1542 | DIGIQUEST | DGQ40169FHD |
| AKAI | ALED1906TBK | AUTOVOX | AX26TFT05S | BUSH | RC1602(V2) | DIGIQUEST | DGQ40FHD |
| AKAI | ALED1907TBK | AUTOVOX | AX26TFT16 | CELCUS | 32882HDLCD | DIKOM | DK19965B19 |
| AKAI | ALED1912TBK | AUTOVOX | AX26TFTB26 | CLATRONIC | CTC1405TX | DIKOM | DK19965B29C10 |
| AKAI | ALED1914BK | AUTOVOX | AX26UDV70 | CLATRONIC | CTC2005TX | DIKOM | DK22137B19F |
| AKAI | ALED19M1BK | AUTOVOX | AX27TFT05S | CLATRONIC | CTC2105TX | DIKOM | DK22137B29FC10 |
| AKAI | ALED2022BK | AUTOVOX | AX28Q05S | CLATRONIC | CTC4200PLASMA | DIKOM | DK22182B30FC10 |
| AKAI | ALED2212TBK | AUTOVOX | AX30TFT05S | CLATRONIC | LDCOSMO1510 | DIKOM | DK24114B30C10 |
| AKAI | ALED2222WE | AUTOVOX | AX30TFTB26 | CLATRONIC | VMB1110 | DIKOM | DK24280B30C10E |
| AKAI | ALED22MBK | AUTOVOX | AX32DDT08N | CMREMOTES | 90016511 | DIKOM | DK32125B30C10U |
| AKAI | ALED2405T | AUTOVOX | AX32DDV68 | CMREMOTES | 90122820 | DIKOM | DK32167B29C10U |
| AKAI | ALED2409TBK | AUTOVOX | AX32LED70 | CMREMOTES | 90506910 | DIKOM | DK32167B30C10 |
| AKAI | ALED2409TWE | AUTOVOX | AX32LED70N | CONTIN.EDISON | CEBLED32HD3 | DIKOM | DK32280B30C10D |
| AKAI | ALED2412 | AUTOVOX | AX32LED72 | CONTIN.EDISON | CELED321883 | DIKOM | DK39167N25FC10 |
| AKAI | ALED2414BK | AUTOVOX | AX32TFT05S | CONTIN.EDISON | CELED32ML3 | DIKOM | DK40280N25F1C10D |
| AKAI | ALED2422BK | AUTOVOX | AX32TFT16 | CONTIN.EDISON | CELCD32SDDS3 | DIKOM | DK50182S16FC10ELED |
| AKAI | ALED2422WE | AUTOVOX | AX32TFTB26 | CONTIN.EDISON | CELED1853 | DUALTEC | CTVD1010 |
| AKAI | ALED2424BK | AUTOVOX | AX32UDV70 | CONTIN.EDISON | CELED191803 | DUALTEC | DTFT202 |
| AKAI | ALED2606TBK | AUTOVOX | AX32UDV70N | CONTIN.EDISON | CELED215HD2 | DUALTEC | DTFT203 |
| AKAI | ALED2609TBK | AUTOVOX | AX32UDV73HD | CONTIN.EDISON | CELED320716B3 | DUALTEC | TVL202L |
| AKAI | ALED2609TWE | AUTOVOX | AX37TFT16 | CONTIN.EDISON | CELED32B3 | DUALTEC | TVP4201 |
| AKAI | ALED2809TBK | AUTOVOX | AX40TFT16 | CONTIN.EDISON | CELED32HD3 | EI | 51100OSD |
| AKAI | ALED2809TWE | AUTOVOX | AX42P04S | CONTIN.EDISON | CELED32SMARTB3 | EI | 51100OSD(v2) |

| | |
|------------|---------------|
| EI | 51100TXT |
| EI | 51100TXT(v2) |
| EI | 51400SD |
| EI | 51400SD(v2) |
| EI | 5140TXT |
| EI | 5140TXT(v2) |
| EI | EXCLUSIVE(v2) |
| ELBE | 21RF105 |
| ELBE | XTV1912TDT |
| ELBE | XTV1913TDT |
| ELBE | XTV1914USB |
| ELBE | XTV1915LED |
| ELBE | XTV1923 |
| ELBE | XTV2065 |
| ELBE | XTV2204USB |
| ELBE | XTV2205TDT |
| ELBE | XTV2206USB |
| ELBE | XTV2266USB |
| ELBE | XTV2405LED |
| ELBE | XTV2407LED |
| ELBE | XTV2650TDT |
| ELBE | XTV2655TDT |
| ELBE | XTV2656TDT |
| ELBE | XTV3280TDT |
| ELBE | XTV3291LED |
| ELBE | XTV4090WIFI |
| ELBE | XTV5050WIFI |
| ELBE | XTV5500WIFI |
| ELBE | XTV5501WIFI |
| ESSENTIELB | 43UHDF600SM |
| ESSENTIELB | 43UHDSMART |
| ESSENTIELB | 50UHDSMART |
| ESSENTIELB | 52UHDF600SM |
| ESSENTIELB | 55UHDF600SM |
| ESSENTIELB | 55UHDSMART |
| ESSENTIELB | KEA24WHSMART |
| ESSENTIELB | KEA32WGSMA |
| ESSENTIELB | KEA32WHSMART |
| ESSENTIELB | "LUGANO22" |
| ESSENTIELB | "MELIA26" |
| ESSENTIELB | "VELINIO24" |
| ESTAR | LEDTV19D1T1 |
| ESTAR | LEDTV22D1T1 |
| ESTAR | LEDTV22D4T2 |
| ESTAR | LEDTV24D1T1 |
| ESTAR | LEDTV24D3T2 |
| ESTAR | LEDTV24D4T2 |
| ESTAR | LEDTV29D1T1 |
| ESTAR | LEDTV32D1T1 |
| ESTAR | LEDTV32D3T2 |
| ESTAR | LEDTV32D4T2 |
| ESTAR | LEDTV32D5T2 |
| ESTAR | LEDTV40D4T2 |
| EUROVISION | 4205BIT |
| EUROVISION | LCD1507 |
| EUROVISION | LCD2007 |
| EUROVISION | LCD2700 |
| EUROVISION | LCD2707 |
| EUROVISION | LCD3207 |
| EUROVISION | LCD3710 |
| EUROVISION | TVLCD2700 |
| EUROVISION | TX1446 |
| EXCLUSIV | EX32D11TS |
| EXCLUSIV | LE2219 |
| EXCLUSIV | LE3222TS |
| F&U | 19891MP4 |
| F&U | F719 |
| F&U | FDH22882 |
| F&U | FDH26882 |
| F&U | FL16101 |
| F&U | FL19101 |
| F&U | FL20300 |
| F&U | FL20891 |
| F&U | FL22103 |
| F&U | FL22750 |
| F&U | FL22750(V2) |
| F&U | FL23150 |
| F&U | FL24050 |
| F&U | FL24101 |
| F&U | FL24103 |
| F&U | FL24104 |
| F&U | FL24106 |
| F&U | FL24107 |
| F&U | FL24108 |
| F&U | FL24110 |
| F&U | FL24113 |
| F&U | FL243340 |
| F&U | FL24334P |
| F&U | FL24897WH |
| F&U | FL24902 |
| F&U | FL26750 |
| F&U | FL28101 |
| F&U | FL28107 |

| | |
|----------|--------------|
| F&U | FL28108M |
| F&U | FL28333 |
| F&U | FL28334 |
| F&U | FL28409 |
| F&U | FL2D4305UH |
| F&U | FL2D4306UH |
| F&U | FL2D4307UH |
| F&U | FL2D4308UH |
| F&U | FL2D4903UH |
| F&U | FL2D4904UH |
| F&U | FL2D5004UH |
| F&U | FL2D5504UH |
| F&U | FL2D5505UH |
| F&U | FL2D5506UH |
| F&U | FL2D5805UH |
| F&U | FL2D6503UH |
| F&U | FL2D6504UH |
| F&U | FL2D7503UH |
| F&U | FL2D7504UH |
| F&U | FL32103 |
| F&U | FL32107 |
| F&U | FL32109 |
| F&U | FL32110 |
| F&U | FL32111 |
| F&U | FL32201 |
| F&U | FL32202S |
| F&U | FL32205H |
| F&U | FL32222 |
| F&U | FL32280WH |
| F&U | FL32406P |
| F&U | FL32408 |
| F&U | FL32409 |
| F&U | FL32410 |
| F&U | FL32500 |
| F&U | FL32600S |
| F&U | FL32750H |
| F&U | FL32892 |
| F&U | FL32893P |
| F&U | FL32894WHP |
| F&U | FL32896WH |
| F&U | FL39201 |
| F&U | FL39333 |
| F&U | FL40101 |
| F&U | FL40103 |
| F&U | FL40107 |
| F&U | FL40109 |
| F&U | FL40224P |
| F&U | FL40334 |
| F&U | FL42103 |
| F&U | FL43101 |
| F&U | FLA3220 |
| F&U | FLA3221H |
| F&U | FLA3230WH |
| F&U | FLA4320UH |
| F&U | FLA4350UHHW |
| F&U | FLA5020UH |
| F&U | FLA5520UH |
| F&U | FLA5820UH |
| F&U | FLA6520UH |
| F&U | FLA7520UH |
| F&U | FLED16891 |
| F&U | FLED16891MP4 |
| F&U | FLS32212 |
| F&U | FLS32214H |
| F&U | FLS32215 |
| F&U | FLS32216H |
| F&U | FLS32217H |
| F&U | FLS32218 |
| F&U | FLS32219H |
| F&U | FLS32220H |
| F&U | FLS32221 |
| F&U | FLS32227WH |
| F&U | FLS39202 |
| F&U | FLS39203 |
| F&U | FLS40112 |
| F&U | FLS40201 |
| F&U | FLS43205 |
| F&U | FLS43206 |
| F&U | FLS43207 |
| F&U | FLS43286WH |
| F&U | FLS43287WH |
| F&U | FLS49201 |
| F&U | FLS50201 |
| F&U | FLS50222 |
| FAIRTEC | FC32ZT33 |
| FENNER | FTV20THB |
| FENNER | FTV42PL |
| FERGUSON | 22F7030 |
| FINLUX | 15FLN745 |
| FINLUX | 15FLND745 |
| FINLUX | 16FLD910L |
| FINLUX | 16FLD910LD |
| FINLUX | 16FLX914LU |

| | |
|--------|-------------------|
| FINLUX | 19FLD905SLU |
| FINLUX | 19FLY851VUD |
| FINLUX | 19FLY905LU |
| FINLUX | 19FLY910LVD |
| FINLUX | 19WFL760 |
| FINLUX | 19WFLD760 |
| FINLUX | 20WFLD745 |
| FINLUX | 22FLHX905VU |
| FINLUX | 22FLHY905LVD |
| FINLUX | 22FLHYR905LVD |
| FINLUX | 22FLX850U |
| FINLUX | 22FLY850VUD |
| FINLUX | 22FLY851VUD |
| FINLUX | 22FLY852VUD |
| FINLUX | 22FLYR850VUD |
| FINLUX | 26FL760P |
| FINLUX | 26FLD755 |
| FINLUX | 26FLD760P |
| FINLUX | 26FLD785 |
| FINLUX | 26FLD905 |
| FINLUX | 26FLYR916LHU |
| FINLUX | 32FDL745 |
| FINLUX | 32FHB4100 |
| FINLUX | 32FL760P |
| FINLUX | 32FL800P |
| FINLUX | 32FLD755 |
| FINLUX | 32FLD760 |
| FINLUX | 32FLD760P |
| FINLUX | 32FLD785 |
| FINLUX | 32FLD800 |
| FINLUX | 32FLD845H |
| FINLUX | 32FLD882H |
| FINLUX | 32FLD905H |
| FINLUX | 32FLY850H |
| FINLUX | 32FLYR850HU |
| FINLUX | 32FLHY850HU |
| FINLUX | 32FLHYR850HU |
| FINLUX | 32FLXR850HU |
| FINLUX | 32FLY845HU |
| FINLUX | 32FLYR850HU |
| FINLUX | 32FLYR850VHU |
| FINLUX | 32HPD274BT |
| FINLUX | 32LY845HU |
| FINLUX | 37FL760P |
| FINLUX | 37FLD785P |
| FINLUX | 37FLH745 |
| FINLUX | 37FLH760 |
| FINLUX | 37FLHD745 |
| FINLUX | 37FLHD760 |
| FINLUX | 37FLHD785 |
| FINLUX | 40FLHY882U |
| FINLUX | 42FL760P |
| FINLUX | 42FL800P |
| FINLUX | 42FLD760 |
| FINLUX | 42FLD760P |
| FINLUX | 42FLD785 |
| FINLUX | 42FLD785P |
| FINLUX | 42FLD800 |
| FINLUX | 42FLD800P |
| FINLUX | 42FLH745 |
| FINLUX | 42FLH760 |
| FINLUX | 42FLH800 |
| FINLUX | 42FLHD745 |
| FINLUX | 42FLHD760 |
| FINLUX | 42FLHD760TC |
| FINLUX | 42FLHD785 |
| FINLUX | 42FLHD800 |
| FINLUX | 42FLHXR850HU |
| FINLUX | 42FLHYR841U |
| FINLUX | 42FLHYR905HU |
| FINLUX | 46FLHXR882HU |
| FINLUX | 46FLHY882 |
| FINLUX | 46FLHYR882U |
| FINLUX | 47FLHD760 |
| FINLUX | 50FPHD05 |
| FINLUX | 50FUB5522 |
| FINLUX | 8Y71DXNWBWHPDP |
| FINLUX | FX16910B17LEDSLIM |
| FINLUX | FX19850N15 |
| FINLUX | FX19905B17LEDSLIM |
| FINLUX | FX22850N15 |
| FINLUX | FX22905B17LEDSLIM |
| FINLUX | FX22905B19FLED |
| FINLUX | FX24507S27YXB |
| FINLUX | FX24551S27YXE |
| FINLUX | FX26850N13 |
| FINLUX | FX32269B40Q2D |
| FINLUX | FX32269S27YXD |
| FINLUX | FX32551B40Q2D |
| FINLUX | FX32850S8 |
| FINLUX | FX32905B17FHLED |
| FINLUX | FX39269S27YXH |

| | |
|-----------|------------------|
| FINLUX | FX40269S27YXH |
| FINLUX | FX42850 |
| FINLUX | FX42910B16F1HLED |
| FINLUX | FX43551B40Q2H |
| FINLUX | FX46882 |
| FINLUX | FX46905B16F1HLED |
| FINLUX | FX49269B40Q2P |
| FINLUX | FX49296B40Q2P |
| FINLUX | FX50296S31Y2P |
| FINLUX | FX55292B40Q2P |
| FINLUX | FX55292S31Y2P |
| FINLUX | FX55990P4F1HLED |
| FINLUX | RC5110 |
| FIRSTLINE | 42VST30 |
| FIRSTLINE | FS1505VE |
| FIRSTLINE | FS21505VE |
| FIRSTLINE | PFL4205 |
| FORCE | 4205 |
| FORCE | LT1506LCD |
| FORCE | PT4205 |
| FORMENTI | AT24226B30C10 |
| FUEGO | 42FG3700LZT2 |
| FUJITSU | FDH1988W |
| FUNAI | 14A0810 |
| FUNAI | 20A1100 |
| FUNAI | 20A1110 |
| FUNAI | 30A0829WL |
| FUNAI | FDH26882H |
| GERMANVOX | TV14Q247 |
| GERMANVOX | TV14Q249 |
| GERMANVOX | TV20Q228001 |
| GOODMANS | LD1501 |
| GOODMANS | LD2655HD |
| GOODMANS | LD3255HD |
| GOODMANS | LD3261HDFVT |
| GOODMANS | LD3755HD |
| GOODMANS | LD3761HDFVT |
| GOODMANS | LD4255HD |
| GOODMANS | LD4260HDFVT |
| GOODMANS | TVG149T |
| GOODMANS | TVG209T |
| GOODMANS | TVG219SL |
| GOODMANS | TVG219T |
| GOODMANS | TVG219T/SL |
| GORENJE | ARTLINE(v2) |
| GORENJE | ATLANTA(v2) |
| GORENJE | DISCOVERY(v2) |
| GORENJE | MARINER(v3) |
| GORENJE | MEDIALINE(v2) |
| GORENJE | MERCURY(v3) |
| GORENJE | ORBITER(v3) |
| GORENJE | SOFTLINE(v3) |
| GORENJE | VOYAGER(v4) |
| GRAETZ | GR20E1000 |
| GRAETZ | GR22E2200 |
| GRAETZ | GR24E2400 |
| GRAETZ | GR32E3200 |
| GRAETZ | GR32E3200D |
| GRAETZ | GR32E3300D |
| GRAETZ | GR40E4200 |
| GRAETZ | GR50E5200 |
| GRAETZ | LE2419DTS |
| GRANDIN | 20LCD01 |
| GRANDIN | 26LVHD61 |
| GRANDIN | 32LVH061 |
| GRANDIN | 42PV0705 |
| GRANDIN | 42PVN05 |
| GRANDIN | 55PMT07 |
| GRUNKEL | 14G3T |
| GRUNKEL | G3209 |
| GRUNKEL | T1911BHDTV |
| GRUNKEL | T3211BHDTV |
| HAIER | LDF39V100 |
| HAIER | LDF40V100 |
| HAIER | LDF40V150 |
| HAIER | LDF40V280 |
| HAIER | LDF40V280S |
| HAIER | LDF40V80 |
| HAIER | LDF48V180 |
| HAIER | LDF50V500S |
| HAIER | LDH32V100 |
| HAIER | LDH32V100B |
| HAIER | LDH32V150 |
| HAIER | LDU75V900S |
| HAIER | LEF22V150 |
| HAIER | LEF32V200 |
| HAIER | LEF40V200SB |
| HAIER | LEF42V200 |
| HAIER | LEF48V200 |
| HAIER | LEF48V300 |
| HAIER | LEF49V600S |
| HAIER | LEF55V300 |
| HAIER | LEF65V200 |

HAIER LEH24V100
 HAIER LEH28V100
 HAIER LEH32V200
 HAIER LEU43V300S
 HAIER LEU49V300S
 HAIER LEU49XS4K
 HAIER LEU55V800S
 HAIER LEU65V1000S
 HAIER U49H7000
 HITACHI 15LD2200
 HITACHI 15LD2250B
 HITACHI 15LD2550B
 HITACHI 15LD3200(V2)
 HITACHI 15LD3200(V2)
 HITACHI 17LD4220
 HITACHI 19H8S02R
 HITACHI 19HL8L02R
 HITACHI 19LD2550B
 HITACHI 22H8S03R
 HITACHI 22HBC06I
 HITACHI 22HBC06UB
 HITACHI 22HE1311
 HITACHI 22HE1321
 HITACHI 22HL8L03R
 HITACHI 22HXC06
 HITACHI 22HYC06
 HITACHI 22LD4200(v2)
 HITACHI 22LD4220
 HITACHI 22LD4500UK(v2)
 HITACHI 22LE6560U
 HITACHI 24H8S03R
 HITACHI 24HAE2250
 HITACHI 24HB11J65U
 HITACHI 24HB11T65U
 HITACHI 24HB1J65U
 HITACHI 24HB1T65U
 HITACHI 24HB1W05A
 HITACHI 24HBC05
 HITACHI 24HBJ55U
 HITACHI 24HBT55U
 HITACHI 24HE1000
 HITACHI 24HE1311
 HITACHI 24HE1510
 HITACHI 24HE1710
 HITACHI 24HE2320
 HITACHI 24HE2410
 HITACHI 24HL8L03R
 HITACHI 24HXC05
 HITACHI 24HXJ15U
 HITACHI 24HXT15U
 HITACHI 24HYC05I
 HITACHI 26H8L02
 HITACHI 26LD2550B
 HITACHI 26LD6200
 HITACHI 26LD6200(V2)
 HITACHI 26LD6200A(V2)
 HITACHI 26LD6600B(V2)
 HITACHI 26LD6600C(V2)
 HITACHI 28HXC05
 HITACHI 28HXJ15U
 HITACHI 28HXT15U
 HITACHI 28LD6200
 HITACHI 28LD6200(V2)
 HITACHI 32H8L02R
 HITACHI 32H8S02
 HITACHI 32H8S03R
 HITACHI 32HAE2250
 HITACHI 32HAE2252
 HITACHI 32HAE4250
 HITACHI 32HAE4252
 HITACHI 32HAK2250
 HITACHI 32HAK4250
 HITACHI 32HB16J61U
 HITACHI 32HB16T61U
 HITACHI 32HB1C06I
 HITACHI 32HB1J46U
 HITACHI 32HB1S66I
 HITACHI 32HB1T06I
 HITACHI 32HB1T46U
 HITACHI 32HB1W05
 HITACHI 32HB2W
 HITACHI 32HB2W66I
 HITACHI 32HB6J41U
 HITACHI 32HB6J61U
 HITACHI 32HB6T41U
 HITACHI 32HB6T51U
 HITACHI 32HB6T61U
 HITACHI 32HBC01
 HITACHI 32HE1000
 HITACHI 32HE1100
 HITACHI 32HE1321
 HITACHI 32HE1410
 HITACHI 32HE1500

HITACHI 32HE1510
 HITACHI 32HE1710
 HITACHI 32HE3000
 HITACHI 32HXC01
 HITACHI 32HXC02
 HITACHI 32HXC05
 HITACHI 32HXC05
 HITACHI 32HXT16U
 HITACHI 32HYC01I
 HITACHI 32HYT01L
 HITACHI 32HZC66
 HITACHI 32HZT66T
 HITACHI 32LD6200
 HITACHI 32LD6200(V2)
 HITACHI 36LD6200
 HITACHI 36LD6200(V2)
 HITACHI 39HXC02
 HITACHI 40H6C03
 HITACHI 40H6L03
 HITACHI 40HB1C06I
 HITACHI 40HB1C66I
 HITACHI 40HB6T62H
 HITACHI 40HBT42A
 HITACHI 40HE1321
 HITACHI 40HE1511
 HITACHI 40HE3000
 HITACHI 40HE3621
 HITACHI 40HXC06
 HITACHI 40HXT16U
 HITACHI 40HYC42
 HITACHI 42HBT42UK
 HITACHI 42HXT12U
 HITACHI 42HZC663D
 HITACHI 42HZC66T3D
 HITACHI 42HZT66K
 HITACHI 42HZT66T
 HITACHI 43HAE4251
 HITACHI 43HAE4252
 HITACHI 43HAK5750
 HITACHI 43HAK5751
 HITACHI 43HAK6100
 HITACHI 43HAK6151
 HITACHI 43HAK7150v2
 HITACHI 43HBT42A
 HITACHI 43HE3000
 HITACHI 43HG6W69I
 HITACHI 43HK6T74U
 HITACHI 43HL7000
 HITACHI 46H8L01
 HITACHI 46H8L03
 HITACHI 48HB6T62U
 HITACHI 48HB6T72U
 HITACHI 48HBT62U
 HITACHI 48HBT62UH
 HITACHI 49HAK5750
 HITACHI 49HAK7150v2
 HITACHI 49HG6W69I
 HITACHI 50HAK5750
 HITACHI 50HAK5751
 HITACHI 50HAK6100
 HITACHI 50HAK6151
 HITACHI 50HAL7250
 HITACHI 50HB16T72U
 HITACHI 50HB6T72U
 HITACHI 50HXC56
 HITACHI 50HXT16U
 HITACHI 50HZT66K
 HITACHI 55HAK5750
 HITACHI 55HAK5751
 HITACHI 55HAK6100
 HITACHI 55HAK6151
 HITACHI 55HAK7150v2
 HITACHI 55HAL7250
 HITACHI 55HB16T72U
 HITACHI 55HB6T62U
 HITACHI 55HB6T72U
 HITACHI 55HG2W69I
 HITACHI 55HG6W69I
 HITACHI 55HZ6C66I
 HITACHI 58HAK5750
 HITACHI 58HAK5751
 HITACHI 58HAK6151
 HITACHI 65HAK5751
 HITACHI 65HAK6100
 HITACHI 65HAK6151
 HITACHI 65HAK7150v2
 HITACHI 65HAL7250
 HITACHI 65HZW66
 HITACHI 75HAK7150v2
 HITACHI C2126S
 HITACHI C28W460N
 HITACHI C28WF560N
 HITACHI CL28W460AN
 HITACHI CL29F60N

HITACHI L19DG07U
 HITACHI L19DK04U
 HITACHI L19DP04U
 HITACHI L22DG07U
 HITACHI L22DK04U
 HITACHI L22DP04E
 HITACHI L22DP04U
 HITACHI L22DP04UA
 HITACHI L22DP04UH
 HITACHI L22H01
 HITACHI L22VG07U
 HITACHI L26DP04U
 HITACHI L26DP04UA
 HITACHI L26DP04UB
 HITACHI L32HC04U
 HITACHI L32VG08U
 HOHER H15LX90D
 HOHER H19LX700DR
 HOHER H19LX810DVD
 HOHER H22LX810DVD
 HOHER H26LX600D
 HOHER H32LX350D
 HOHER H32LX600D
 HOHER H42P20
 HOHER PL42SI
 HOSHI HS1406
 HYPSON HR55
 HYPSON HRF55
 HYPSON HY2610
 HYPSON HY3220HDI
 HYPSON HY3710
 HYPSON HY3710SCD
 HYPSON HYP19TNTHDMI
 HYUNDAI CTV14227MN
 HYUNDAI CTV14227N
 HYUNDAI CTV14327MN
 HYUNDAI CTV1438MN
 HYUNDAI CTV2007MN
 HYUNDAI CTV2133MN
 HYUNDAI CTV2141MP
 HYUNDAI HLB1510
 HYUNDAI HLT008
 HYUNDAI HLT2008
 HYUNDAI HLT3008
 HYUNDAI HN24E28H
 HYUNDAI HN24EN4H
 HYUNDAI HN32E28H
 HYUNDAI HN32EF2H
 HYUNDAI HPT4205
 IINN 19013EL
 IINN 22013EL
 IINN 24013EL
 JOY ILED19SGB03
 JOY ILED24SBB02
 JOY ILED24SGB02V2
 JOY ILED32SGB02V2
 JOY LUX9119
 INEXIVE 39800I
 INEXIVE 49800I
 INFINITON INTV22M303
 INFINITON INTV3217
 INFINITON INTV32LS330
 INFINITON INTV32M302
 INFINITON INTV40M510
 INFINITON INTV43SU1200
 INFINITON INTV55LU1800
 INFINITON INTV75SU1800
 INNOHIT 20TX
 INNOHIT "27"LCD"
 INNOHIT DV3HDREADY
 INNOHIT FH052040602GP
 INNOHIT FH09041600976
 INNOHIT HT2610
 INNOHIT "IH15"LCD"
 INNOHIT IH15015
 INNOHIT IH1505
 INNOHIT IH1506
 INNOHIT IH1510
 INNOHIT IH1515
 INNOHIT IH1518LS
 INNOHIT IH1538
 INNOHIT IH15795T
 INNOHIT IH1595DTV
 INNOHIT IH1596COMBO
 INNOHIT IH16820T
 INNOHIT IH16820T11B
 INNOHIT IH16820T9N
 INNOHIT IH16820TD9N
 INNOHIT IH16914T17B
 INNOHIT "IH17"LCD"
 INNOHIT IH19796W
 INNOHIT IH19820T11B
 INNOHIT IH19820T17B

INNOHIT IH19820T17N
 INNOHIT IH19855TD11B
 INNOHIT IH19855TWD
 INNOHIT IH19855WT
 INNOHIT IH19860T
 INNOHIT IH19860T17BH
 INNOHIT IH19875TWD
 INNOHIT IH19882T11B
 INNOHIT IH19884LED
 INNOHIT IH19884T9N
 INNOHIT IH19885WT
 INNOHIT IH19914T17B
 INNOHIT IH19914T17BLEDSLIM
 INNOHIT IH19914T19B
 INNOHIT IH19916T17BH
 INNOHIT IH19916T19BLEDSLIM
 INNOHIT IH1995W
 INNOHIT IH200
 INNOHIT IH2007
 INNOHIT IH2009
 INNOHIT IH2015(1^V)
 INNOHIT IH2016
 INNOHIT IH20715
 INNOHIT IH20725T
 INNOHIT IH20765
 INNOHIT IH20884
 INNOHIT IH20884T
 INNOHIT IH20L2CD
 INNOHIT IH2132ST
 INNOHIT IH22820T
 INNOHIT IH22820TWX
 INNOHIT IH22843T17BFH
 INNOHIT IH22843TD15NF
 INNOHIT IH22856T11B
 INNOHIT IH22860TWD
 INNOHIT IH22860TWT
 INNOHIT IH22875TWD
 INNOHIT IH22875WD
 INNOHIT IH22875WT
 INNOHIT IH22884T11
 INNOHIT IH22910TD17BF
 INNOHIT IH22911T17BF
 INNOHIT IH22911T19B
 INNOHIT IH22911T19BF
 INNOHIT IH22914T17BFH
 INNOHIT IH22914T19B
 INNOHIT IH22915T17B
 INNOHIT IH22916T17B
 INNOHIT IH2295T
 INNOHIT IH2310
 INNOHIT IH23910T17BFH
 INNOHIT IH24884T11F
 INNOHIT IH24916T17B
 INNOHIT IH24916T19B
 INNOHIT IH24916TD17BF
 INNOHIT IH2607
 INNOHIT IH26750T
 INNOHIT IH26783
 INNOHIT IH26847T17BH
 INNOHIT IH26855T(v1)
 INNOHIT IH26855T14BF
 INNOHIT IH26860T
 INNOHIT IH26860T17B
 INNOHIT IH26875T12N
 INNOHIT IH26916T17B
 INNOHIT IH27LCD
 INNOHIT IH3007
 INNOHIT IH3207
 INNOHIT IH32130T
 INNOHIT IH3215(v1)
 INNOHIT IH3216
 INNOHIT IH32700
 INNOHIT IH32745T
 INNOHIT IH32750
 INNOHIT IH32781T
 INNOHIT IH32783T
 INNOHIT IH32843T19BF
 INNOHIT IH32855T
 INNOHIT IH32860T16BFH
 INNOHIT IH32860T17B
 INNOHIT IH32860T19B
 INNOHIT IH32875T(v1)
 INNOHIT IH32882T
 INNOHIT IH32883T16B
 INNOHIT IH32884T19B
 INNOHIT IH32884WT
 INNOHIT IH32900T16B
 INNOHIT IH32905T16B
 INNOHIT IH32910T17BFH
 INNOHIT IH32916T16BH
 INNOHIT IH32980T17N
 INNOHIT IH32LCD
 INNOHIT IH3710

| | |
|-----------|---------------|
| NORDMENDE | UN32M5000 |
| NORDMENDE | UN32N1000 |
| NORDMENDE | UN32N2004 |
| NORDMENDE | UN32N5004 |
| NORDMENDE | UN39N2504 |
| NORDMENDE | UN40M5500 |
| NORDMENDE | UN40N5500 |
| NORDMENDE | UN42M1500 |
| NORDMENDE | USN22M1500 |
| OK | ODL24651HTB |
| OK | ODL32540B |
| OK | ODL32640FDIB |
| OK | ODL32641HDIB |
| OK | ODL32651HTB |
| OK | ODL32651HTW |
| OK | ODL32652FTIB |
| OK | ODL32652FTIW |
| OK | ODL32653FVTIW |
| OK | ODL39650HTB |
| OK | ODL40650UVTIB |
| OK | ODL40651FTB |
| OK | ODL43640FDIB |
| OK | ODL43650UTB |
| OK | ODL48540B1 |
| OK | ODL48650FTIB |
| OK | ODL49650UVTIB |
| OK | ODL49740UDIB |
| OK | ODL50541FDIB |
| OK | ODL55641UDIB |
| OK | ODL55651UTIB |
| OK | ODL55750UVTIB |
| OK | ODL65650UTIB |
| OK | ODL65670UTIB |
| OK | OLC191BD4 |
| OK | OLC321BD4 |
| OK | OLC321WD4 |
| OK | OLE20540B |
| OK | OLE20640HDB |
| OK | OLE22540HTB |
| OK | OLE241BD4S |
| OK | OLE24540B |
| OK | OLE24640HDB |
| OK | OLE24750HVTB |
| OK | OLE24850HVTB |
| OK | OLE261BD4 |
| OK | OLE321BD4 |
| OK | OLE32350W |
| OK | OLE328BD4 |
| OK | OLE40350TIB |
| OKI | 19VCPHTUV |
| OKI | 30063114 |
| OKI | 32JDT |
| OKI | C19VCPHTUV |
| OKI | C22VBFHDTUV |
| OKI | C26VAPHTUV |
| OKI | C26VPHTUV |
| OKI | C32VBFHTUV |
| OKI | C32VPHTUV |
| OKI | C32VDFHTUV |
| OKI | C32VDPHTUV |
| OKI | C37VAFHTUV |
| OKI | C40VAFHTUV |
| OKI | C40VBFHTUV |
| OKI | K26CV1H |
| OKI | L19BLED4 |
| OKI | L19VBPHDTUV |
| OKI | L19VPHTUV |
| OKI | L19VDPHDTUV |
| OKI | L19VDPHTUV |
| OKI | L19VEPHTUV |
| OKI | L22VBFHDTUV |
| OKI | L22VBFHTUV |
| OKI | L22VPHTUV |
| OKI | L22VCFHDTUV |
| OKI | L22VCFHTUV |
| OKI | L22VDFHEUV |
| OKI | L22VDFHTUV |
| OKI | L22VEFHTUV |
| OKI | L24BVFHDTUV |
| OKI | L24VBFHDTUV |
| OKI | L24VBFHTUV |
| OKI | L24VCFHTUV |
| OKI | L24VCPHTUV |
| OKI | L26VPHTUV |
| OKI | L32VPHTUV |
| OKI | L32VDPHTUV |
| OKI | L32VEPHTUV |
| OKI | L32VFFHTUV |
| OKI | L32VGFHTUV |
| OKI | L32VHPHTUV |
| OKI | L39VAPHTUV |
| OKI | L40VDFHTUV |

| | |
|-----------|--------------|
| OKI | L40VEFHTUV |
| OKI | L42VCFHTUV |
| OKI | L42VDFHTUV |
| OKI | L4IBFHTUV |
| OKI | LED22DLED |
| OKI | OKITV32TIT |
| OKI | OKITVV22TD |
| OKI | OKITW22TD |
| OKI | PV15 |
| OKI | SAGA320B4USB |
| OKI | TVV37AFHU |
| OKI | TW22PHTUVI |
| OKI | TW22TD |
| OKI | TW3212 |
| OKI | TW32TD |
| OKI | V15APH |
| OKI | V16A |
| OKI | V16APHD |
| OKI | V16APHDUI |
| OKI | V19APH |
| OKI | V19BLED3 |
| OKI | V19BLED4 |
| OKI | V19BPH |
| OKI | V19BPHD |
| OKI | V19BPHDTUVI |
| OKI | V19BPHDUV |
| OKI | V19BPHDUVI |
| OKI | V19CPC |
| OKI | V19CPH |
| OKI | V19CPHDLUV |
| OKI | V19DPH |
| OKI | V19PPH |
| OKI | V22APH |
| OKI | V22BFH |
| OKI | V22BPHDLU |
| OKI | V22BPHDU |
| OKI | V22DHDUVI |
| OKI | V22DLED |
| OKI | V22DPH |
| OKI | V22DPHDTUVI |
| OKI | V22EDVDLED |
| OKI | V22EPHI |
| OKI | V22EPHTUVI |
| OKI | V24EDVD |
| OKI | V26AH |
| OKI | V26APHDI |
| OKI | V26APHDLU |
| OKI | V26APHDTUVI |
| OKI | V26BFHSTU |
| OKI | V26BH |
| OKI | V26BPHI |
| OKI | V26CAHTUVI |
| OKI | V26CPHTU |
| OKI | V26CPHTUVI |
| OKI | V26EFHTUVI |
| OKI | V26ELED |
| OKI | V32BH |
| OKI | V32BLED1 |
| OKI | V32BLED2 |
| OKI | V32BPHTUI |
| OKI | V32BPHTUVI |
| OKI | V32CPHTUVI |
| OKI | V32DPHTUVI |
| OKI | V32NFHTUV |
| OKI | V37AFHU |
| OKI | V37EFHTUVI |
| OKI | V40ALED1 |
| OKI | V40APHS |
| OKI | V42BFHSU |
| OKI | V42CFHTUVI |
| OKI | V42DFHSTUI |
| OKI | V42DLED |
| OKI | V46DLED |
| ONN | OLCD3701 |
| ORIMA | OR24265 |
| ORIMA | OR26906 |
| ORIMA | OR26980 |
| ORIMA | OR32281 |
| ORIMA | OR32500 |
| ORIMA | ORS40283 |
| ORION | TV19LBV100 |
| ORION | TV26LBV100 |
| ORION | TV32LBV100 |
| ORION | TV32LDV100 |
| PANASONIC | TX24CW304 |
| PANASONIC | TX32A300 |
| PANASONIC | TX32AW304 |
| PANASONIC | TX32CW304 |
| PANASONIC | TX39A300 |
| PANASONIC | TX39CW304 |
| PANASONIC | TX40CW304 |
| PANASONIC | TX43HX700E |
| PANASONIC | TX50A300 |

| | |
|------------|---------------|
| PANASONIC | TX50AW304 |
| PANASONIC | TX50HX700E |
| PANASONIC | TX55HX700E |
| PANASONIC | TX65HX700E |
| PANAVISION | 2440 |
| PHILIPS | 24HFL2802D |
| PHILIPS | RC3800 |
| POLAROID | 542LED14 |
| POLAROID | P32LED12 |
| PROLINE | 2602 |
| PROLINE | L3238HD |
| PROLINE | L4240FHD |
| PROLINE | LD1501C |
| PROLINE | LD1501G |
| PROLINE | LD1512 |
| PROLINE | LD1620D |
| PROLINE | LD1702W |
| PROLINE | LD1915D |
| PROLINE | LD1922D |
| PROLINE | LD1963D2 |
| PROLINE | LD1963D3 |
| PROLINE | LD2002 |
| PROLINE | LD2075D |
| PROLINE | LD2215D |
| PROLINE | LD2262D |
| PROLINE | LD2602 |
| PROLINE | LD2655HD |
| PROLINE | LD2656HD |
| PROLINE | LD2665D |
| PROLINE | LD3202D |
| PROLINE | LD3255HD |
| PROLINE | LD3256HD |
| PROLINE | LD3265D |
| PROLINE | LD3765 |
| PROLINE | LVD1923DX |
| PROLINE | LVD1961DX |
| PROLINE | PDP4201 |
| PVISION | PLS40THD |
| PVISION | PLW32TG |
| QILIVE | Q1008 |
| QILIVE | Q1096 |
| QILIVE | Q1209 |
| QILIVE | Q1259 |
| QILIVE | Q1324 |
| QILIVE | Q1326 |
| QILIVE | Q1475 |
| QILIVE | Q1508 |
| QILIVE | Q1527 |
| QILIVE | Q1578 |
| QILIVE | Q1638 |
| QILIVE | Q1649 |
| QILIVE | Q1722 |
| QILIVE | Q1885 |
| QILIVE | Q1892 |
| QILIVE | Q1903 |
| QILIVE | Q24985WT2 |
| QILIVE | Q32161 |
| QILIVE | Q32164 |
| QILIVE | Q32822 |
| QILIVE | Q32823 |
| QILIVE | Q43372 |
| QILIVE | Q55181 |
| QUADRO | LCD32AB15(V2) |
| QUADRO | LED24DN41 |
| QUADRO | LED24DN51 |
| QUADRO | LED24DN52 |
| QUADRO | LED24GL40 |
| QUADRO | LED28DN42 |
| QUADRO | LED32BN40 |
| QUADRO | LED32BN41 |
| QUADRO | LED32DN41 |
| QUADRO | LED32DN52 |
| QUADRO | LED32DN82 |
| QUADRO | LED32HN40 |
| QUADRO | LED32HN41 |
| QUADRO | LED32SN41 |
| QUADRO | LED32TN41 |
| QUADRO | LED32XM41 |
| QUADRO | LED32XN41 |
| QUADRO | TFT20DT1TIP2 |
| QUADRO | WP10 |
| QUADRO | WP15 |
| RENDER | LCD1507 |
| ROADSTAR | 1439TS |
| ROADSTAR | CTV1439 |
| ROADSTAR | CTV1439T/S |
| ROADSTAR | CTV2039T/S |
| ROADSTAR | CTV2139 |
| ROADSTAR | CTV2139T/S |
| ROADSTAR | SF091 |
| SABA | 22FHDLEDE16 |
| SABA | 24FHDLEDE16 |
| SABA | 32HDLEDED3 |

| | |
|--------|---------------|
| SABA | KL32B100 |
| SABA | KLW32B100 |
| SABA | KU22A100 |
| SABA | KU22A200 |
| SABA | L191JC |
| SABA | L221JC |
| SABA | L2611JC(V2) |
| SABA | L26A100 |
| SABA | L321JC |
| SABA | L37B150 |
| SABA | L40PV882 |
| SABA | L421JC |
| SABA | LD22DV137 |
| SABA | LD22DV164 |
| SABA | LD32V167 |
| SABA | LD32VS249 |
| SABA | LE19PV905 |
| SABA | LE19PV905/135 |
| SABA | LE20PV114 |
| SABA | LE22DWDWH |
| SABA | LE22PV905 |
| SABA | LE24PV13 |
| SABA | LE26PV916 |
| SABA | LE28PV114 |
| SABA | LE32PV03 |
| SABA | LE32PV0313 |
| SABA | LE32PV114 |
| SABA | LE32PV11WH |
| SABA | LE32PV15B |
| SABA | LE32PV16 |
| SABA | LE32PV17 |
| SABA | LE32PV412 |
| SABA | LE32PV905WH |
| SABA | LE40PV16 |
| SABA | LE40PV612 |
| SABA | LE43PV18 |
| SABA | LE46PV612 |
| SABA | LE48PV16 |
| SABA | LE49PV17 |
| SABA | LE50PV114 |
| SABA | LE50PV115 |
| SABA | LE55PV15 |
| SABA | LE55PV17 |
| SABA | LE65PV15 |
| SABA | LE65PV17 |
| SABA | LED1600JC |
| SABA | LED1900JC |
| SABA | LED2200JC |
| SABA | LED3200JC |
| SABA | LED3211JC |
| SABA | LED4000JC |
| SABA | LED4200JC |
| SABA | LED4600JC |
| SABA | LED5500JC |
| SABA | LF221JC |
| SABA | LF261JC |
| SABA | LF3200JC |
| SABA | LF321JC(V.2) |
| SABA | LW26A200 |
| SABA | LW32B200 |
| SABA | S19905LED |
| SABA | S22104LED |
| SABA | S231JC |
| SABA | S26104 |
| SABA | S26VT08 |
| SABA | S32883 |
| SABA | S32905LED |
| SABA | S32VT08 |
| SABA | S42905DLED |
| SABA | SB43UHD18 |
| SABA | SB43UHD19 |
| SABA | SB49UHD18 |
| SABA | SB55UHD18 |
| SABA | SB65UHD18WEB |
| SABA | SB75UHD18WEB |
| SABA | SV49UHD17BS |
| SABA | SV55UHD18BS |
| SABA | SV55UHD18S |
| SABA | U19A200 |
| SABA | U22A200 |
| SABA | U22A250 |
| SABA | U26A100 |
| SABA | U32A200 |
| SABA | U32A200NET |
| SABA | U32B100 |
| SABA | U32B200 |
| SABA | U32B3D |
| SABA | U40B3D |
| SABA | U42A100 |
| SABA | U42B3D |
| SABA | UW22A200 |
| SABA | UW22A250 |
| SAIVOD | LED2414FHDGR |

SAIVOD LED3214FHDGR
 SAIVOD TFT204CI
 SALORA 19LED9000BK
 SALORA 32LED7100C
 SALORA 32LED7105CD
 SALORA 32LED7115CDW
 SALORA LCD1931DVX
 SANITRON 22SF10
 SANSUI 14TX1446SLV
 SANSUI 20TX
 SANSUI 21TX2146SLV
 SANYO CE20L01
 SANYO CE37HW03
 SCHNEIDER 20TXBIF
 SCHNEIDER 21TXBIF
 SCHNEIDER CHRO-
 MIA24DZEL
 SCHNEIDER CHRO-
 MIA3915FHD
 SCHNEIDER EXIA1601PVR
 SCHNEIDER EXIA1901PVR
 SCHNEIDER EXIA1905PVR
 SCHNEIDER EXIA2205PVR
 SCHNEIDER EXIA3120FHD
 SCHNEIDER EXIA4214FHD
 SCHNEIDER EXIAHD1910USB
 SCHNEIDER EXIAHD2210USB
 SCHNEIDER EXIAHD2610USB
 SCHNEIDER EXIAHD2611MKV
 SCHNEIDER EXIAHD2614
 SCHNEIDER EXIAHD3211USB
 SCHNEIDER EXIAHD3214
 SCHNEIDER EXIAHD4214
 SCHNEIDER KAZA3220SMART
 SCHNEIDER LD28SCA6HB
 SCHNEIDER LD32SCN06HB
 SCHNEIDER LD39SC18HB
 SCHNEIDER LD39SCE19HB
 SCHNEIDER LED2482T2CS
 SCHNEIDER LED2487T2CS
 SCHNEIDER LED3260T2CS
 SCHNEIDER LED3262T2CS
 SCHNEIDER LED3972T2CS
 SCHNEIDER LENA3202USB
 SCHNEIDER MICRA2225FHD
 SCHNEIDER MICRA3225USB
 SCHNEIDER MOONLIT1925USB
 SCHNEIDER MOONLIT2202FHD
 SCHNEIDER NINZA2602PVR
 SCHNEIDER NINZA3202PVR
 SCHNEIDER NUVIA4228
 SCHNEIDER OLYA3203PVR
 SCHNEIDER 3920SMARTFHD
 SCHNEIDER SETELIA2650USB
 SCHNEIDER SHADOW1241
 SCHNEIDER STELIAHD2614
 SCHNEIDER STV3683
 SCHNEIDER VESTA2229FHD
 SCHNEIDER VESTA2422FHD
 SCHNEIDER VEXA1931USB
 SCHNEIDER VEXA2231FHD
 SCHNEIDER VIVA1910HD
 SCHNEIDER VIVA4020FHD
 SCHNEIDER VOLKA4009FHD
 SCHNEIDER ZAPPA3225SMARTFHD
 SCHNEIDER ZENDA1919USB
 SCHNEIDER ZITTI1900HD
 SEEVUE 472614v2
 SEG ALASKA
 SEG CARIBIC
 SEG CARIBICII-LCD
 SEG CHASSIS11AK56
 SEG CORTINAS
 SEG CT73681
 SEG DUBLINIIS
 SEG DUBLINS
 SEG GLASGOWM
 SEG GLASGOWS
 SEG KOBE
 SEG KYOTO
 SEG LCDTV2605
 SEG LCDTV2700
 SEG LCDTV3000
 SEG LCDTV5100
 SEG LCDTV514200
 SEG LCDTV515200
 SEG LCDTV516201
 SEG LCDTV5325
 SEG LCDTV5326
 SEG LCDTV6262S
 SEG LCDTV685270
 SEG LCDTV765300
 SEG MANISA

SEG MERANOSII
 SEG MYTOS
 SEG NAGANO
 SEG PACIFIC
 SEG PACIFIC(V2)
 SEG PALERMOIS
 SEG PALERMOS
 SEG PL42SG
 SEG SANMARINOS
 SEG SIENAS
 SEG TORNADO
 SEG VALENCIA
 SEG TOKYO SAM42V2
 SEG TOKYO SAM42V3
 SELECLINE 19182I
 SELECLINE 20265I
 SELECLINE 20265T2
 SELECLINE 22182
 SELECLINE 22284
 SELECLINE 32182
 SELECLINE 32284T2
 SELECLINE 32285I
 SELECLINE 32S17T2
 SELECLINE 32S18T2
 SELECLINE 39182I
 SELECLINE 39716
 SELECLINE 40284I
 SELECLINE 40284T2
 SELECLINE 874252/LE2419DT2
 SELECLINE 883860/LE2019DT2
 SELECLINE 886919/LE2219D
 SELECLINE 894526/24S17T2
 SELECLINE LE2219D
 SELECO SE32HDT(V2)
 SHARP LC19LE510E
 SHARP LC22D12E
 SHARP LC22DV240EX
 SHARP LC22DV510E
 SHARP LC22LE240
 SHARP LC22LE510E
 SHARP LC22LS240E
 SHARP LC22LS240EX
 SHARP LC24LE240
 SHARP LC24LE510E
 SHARP LC24LS240E
 SHARP LC24LS240EX
 SHARP LC32LD135E(V2)
 SHARP LC32LD145E
 SHARP LC32LE140E
 SHARP LC32LE240
 SHARP LC32LE343E
 SHARP LC32LE510E
 SHARP LC32LE530E
 SHARP LC32SH130E
 SHARP LC32SH340E
 SHARP LC39LD135E
 SHARP LC39LD145E
 SHARP LC40LE240
 SHARP LC40LE343E
 SHARP LC40LE510E
 SHARP LC40LE530E
 SHARP LC40SH340E
 SHARP LC42LE756(V2)
 SHARP LC42LE758(V2)
 SHARP LC42LE759(V2)
 SHARP LC42LE761(V2)
 SHARP LC42LE762(V2)
 SHARP LC42LE771E
 SHARP LC50LE756(V2)
 SHARP LC50LE758(V2)
 SHARP LC50LE759(V2)
 SHARP LC50LE761(V2)
 SHARP LC50LE762(V2)
 SHARP LC50LE771E
 SILVERCREST CT1407
 SILVERCREST CT1408
 SILVERCREST LCDTV32104
 SILVERCREST LEDTV22104
 SINUDYNE SYU19KV100
 SINUDYNE SYU22KV150
 SINUDYNE SYU23KV251
 SINUDYNE SYU32KV100
 SINUDYNE SYU32KV220
 SMARTTECH LE1919
 SMARTTECH LE2019DTS
 SMARTTECH LE2025TS
 SMARTTECH LE2219
 SMARTTECH LE2419DTS
 SMARTTECH LE2421TS
 SMARTTECH LE2822
 SMARTTECH LE3222TS
 SMARTTECH LE32D11TS
 SMARTTECH LE32D7

SMARTTECH LE32D7TS
 SMARTTECH LE32P18SA10
 SMARTTECH LE32Z3T2
 SMARTTECH LE3918
 SMARTTECH LE4018TS
 SMARTTECH LE4019NTS
 SMARTTECH LE4318TS
 SMARTTECH LE5018
 SMARTTECH LE5519TS
 SMARTTECH LE6519
 SMARTTECH SMT24N30HC1L1B1
 SMARTTECH SMT24Z30HC1L1B1
 SMARTTECH SMT3217
 SMARTTECH SMT32N30HC1L1B1
 SMARTTECH SMT32Z10HC1L1B1
 SMARTTECH SMT32Z1TS
 SMARTTECH SMT32Z30HC1L1B1
 SMARTTECH SMT32Z4TS
 SMARTTECH SMT39Z30HC1L1B1
 SMARTTECH SMT40Z30FC1L1B1
 SMARTTECH SMT43Z30FC1L1B1
 SONOKO SK32D11
 SONOKO SNKLE2419DTS
 SONOKO SNKLE24Z1TS
 SONOKO SNKLE2819TS
 SONOKO SNKLE32D11TS
 SONOKO SNKLE32Z1TS
 SONOKO SNKLE4219HTS
 SONOKO SNKLE5018NTS
 SONOKO SNKLE5566UDS
 STREAMSYSTEM BM2419
 STRONG SRTL2250
 STRONG SRTL2350
 STRONG SRTL2750
 STRONG SRTL3050
 STRONG SRTL3250
 STRONG SRTL4250
 SUNSTECH 19LEDTIRSABK
 SUNSTECH 20LEDTIRSA
 SUNSTECH 20SUN19D
 SUNSTECH 22LEDCLD
 SUNSTECH 22LEDCLDOWDT
 SUNSTECH 22LEDTALUS
 SUNSTECH 24LEDCLD
 SUNSTECH 24LEDCLDOWDT
 SUNSTECH 24LEDXOBK
 SUNSTECH 24LEDTIRSABK
 SUNSTECH 24SUNDT19
 SUNSTECH 263DTIRSABK
 SUNSTECH 28LEDCLONBK
 SUNSTECH 28LEDTANDA
 SUNSTECH 28LEDTIRSABK
 SUNSTECH 32DLEDBTIRSABK
 SUNSTECH 32DLEDCLDOWDBK
 SUNSTECH 32SMARTIRSABK
 SUNSTECH 32SUN11TS
 SUNSTECH 32SUNDT22
 SUNSTECH 32SUNZ1TS
 SUNSTECH 39SMARTIRSABK
 SUNSTECH 39SUN18TS
 SUNSTECH 40DLEDCLD
 SUNSTECH 40SUN19TS
 SUNSTECH 42SUN19TS
 SUNSTECH 50SUN19TS
 SUNSTECH TLEI19HDMKII
 SUNSTECH TLEI22HDMKII
 TDSYSTEMS 22FHD1
 TDSYSTEMS K20LV1H
 TDSYSTEMS K22LV1F
 TDSYSTEMS K23LV1H
 TDSYSTEMS K24DLT7F
 TDSYSTEMS K24LV1H
 TDSYSTEMS K24LV2H
 TDSYSTEMS K24LV3H
 TDSYSTEMS K24SMH1
 TDSYSTEMS K32DLV1H
 TDSYSTEMS K32DLV3H
 TDSYSTEMS K32LV1H
 TDSYSTEMS K32LV1HSM
 TDSYSTEMS K40DLV1F
 TDSYSTEMS K40DLV1FSM
 TDSYSTEMS K40DLV2F
 TDSYSTEMS K40DLV3F(V2)
 TDSYSTEMS K48DLV3F
 TDSYSTEMS K50DLV1F
 TDSYSTEMS L19VEPHTUV
 TDSYSTEMS L22VEFHTUV
 TEAC/TEAK 20142179
 TEAC/TEAK EU2816STF
 TEAC/TEAK EU2845ST
 TEAC/TEAK EU3216STF
 TEAC/TEAK EU3242ST
 TEAC/TEAK EU6650ST

TEAC/TEAK EU7650ST
 TEAC/TEAK LCD221
 TECHLINE CTV4816ST/VTLCD
 TECHLINE CTV4817ST/VTLCD
 TECHLINE CTV4818ST/VTLCD
 TECHLINE CTV4828ST/VTPA
 TECHLINE LCDTV385150
 TECHLINE LCDTV514200
 TECHLINE LCDTV515200
 TECHLINE LCDTV665260
 TECHLINE LCDTV685270
 TECHLINE LCDTV765300
 TECHLINE TL20LC9
 TECHLINE TL20LC11
 TECHLINE TL20LC12
 TECHLINE TL20LC14
 TECHLINE TL20LC15
 TECHLINE TL20LC16
 TECHLINE TL20LC700
 TECHLINE TL20LC707
 TECHLINE TL30LC08
 TECHLINE TL32LC08
 TECHLINE TL32LC16
 TECHLINE TL32LC700
 TECHLINE TL37LC11
 TECHWOOD LCD2607HD
 TECHWOOD LCD3207HD
 TECHWOOD PH103S
 TECHWOOD PL42SI
 TECHWOOD T32DLSMSTPFX15PC
 TECHWOOD TC1912TN882
 TECHWOOD TC19132LED
 TECHWOOD TC19134LED
 TECHWOOD TC20227LED16
 TECHWOOD TC2209TN875
 TECHWOOD TC2212TN882
 TECHWOOD TC26751LS
 TECHWOOD TC3211HD906
 TECHWOOD TC32122DLED2
 TECHWOOD TC32189BMSLED
 TECHWOOD TC32751LS
 TECHWOOD TC32930DLED
 TECHWOOD TC40127DLED
 TECHWOOD TC49278DLED
 TECHWOOD TK1505LCD
 TECHWOOD TW19820N15
 TECHWOOD TW22911B19
 TECHWOOD TW22916B19LED
 TECHWOOD TW24916B19
 TECHWOOD TW26860B19
 TECHWOOD TW26916B19
 TECHWOOD TW32970N17
 TECHWOOD TW43296S24T1P
 TECHWOOD VLED19TV1201
 TECHWOOD VLED22TVHD1201
 TECHWOOD VLED26TV1101
 TELEFUNKEN CF32H130KCT2B
 TELEFUNKEN D32F287N3CW
 TELEFUNKEN D32H125A3C
 TELEFUNKEN D32H125N3
 TELEFUNKEN D32H278I3
 TELEFUNKEN D32H280Q3
 TELEFUNKEN D32H287A3
 TELEFUNKEN D32H289N3C
 TELEFUNKEN D39F275N3C
 TELEFUNKEN D40F182C3C
 TELEFUNKEN D40F275A3C
 TELEFUNKEN D42F275
 TELEFUNKEN D43F278N3CW
 TELEFUNKEN D43F287N4CW
 TELEFUNKEN D48F275
 TELEFUNKEN D49F279N3CW
 TELEFUNKEN D49F283
 TELEFUNKEN D50F273
 TELEFUNKEN D55F287N3CW
 TELEFUNKEN D55U300N4CW
 TELEFUNKEN EXPTE395S27YXH
 TELEFUNKEN EXPTE43B35Z2K
 TELEFUNKEN EXPTE43B35Z2KSAT
 TELEFUNKEN EXPTE49S31Y2P
 TELEFUNKEN L24H275K3
 TELEFUNKEN L24H472R4
 TELEFUNKEN SOMNIA22ESM
 TELEFUNKEN SOMNIA24ESM
 TELEFUNKEN SOMNIA24ESTV
 TELEFUNKEN SOMNIA27ESM
 TELEFUNKEN SOMNIA32DES
 TELEFUNKEN SOMNIA32DWE
 TELEFUNKEN T24TX168LBP
 TELEFUNKEN T32CT906FHD
 TELEFUNKEN T32FHD845CT
 TELEFUNKEN T32FX189LBPS
 TELEFUNKEN T32R847DVBT

TELEFUNKEN T32TX182DLBPW
TELEFUNKEN T32TX189DLBP
TELEFUNKEN T32TX189LBPS
TELEFUNKEN T32TX275DLBP
TELEFUNKEN T32TX282DLBP
TELEFUNKEN T32TX287DLBP(V2)
TELEFUNKEN T37R884FHD
TELEFUNKEN T37R912
TELEFUNKEN T39FX275DLBP
TELEFUNKEN T40FX182DLP
TELEFUNKEN T40FX275DLBP
TELEFUNKEN T42FX275DLBP
TELEFUNKEN T43FX280DLBPO
TELEFUNKEN T43FX280DLBPO
TELEFUNKEN T46R882FHD
TELEFUNKEN T50FV273DLBP
TELEFUNKEN T50FV275DLBP
TELEFUNKEN TB15D783
TELEFUNKEN TE14440T
TELEFUNKEN TE15796B5
TELEFUNKEN TE1594B5
TELEFUNKEN TE16857MN15
TELEFUNKEN TE16857TD9N
TELEFUNKEN TE16857X
TELEFUNKEN TE16857XN4
TELEFUNKEN TE16910MDB17
TELEFUNKEN TE16912B17
TELEFUNKEN TE19135B19
TELEFUNKEN TE19180B30C10
TELEFUNKEN TE19180B31T10
TELEFUNKEN TE19180S20T10E
TELEFUNKEN TE19182B19TOELED
TELEFUNKEN TE19822B11
TELEFUNKEN TE19857
TELEFUNKEN TE19857MB5
TELEFUNKEN TE19857TD9N
TELEFUNKEN TE19857XN4
TELEFUNKEN TE19880B11
TELEFUNKEN TE19880B17
TELEFUNKEN TE19880B19
TELEFUNKEN TE19880B5
TELEFUNKEN TE19880DN9
TELEFUNKEN TE19880N15
TELEFUNKEN TE19880XN4
TELEFUNKEN TE1988B11
TELEFUNKEN TE19910B17LED
TELEFUNKEN TE19910B19
TELEFUNKEN TE19915B17H
TELEFUNKEN TE19915B19
TELEFUNKEN TE19919B17
TELEFUNKEN TE19970B19
TELEFUNKEN TE19975B19
TELEFUNKEN TE19980B19
TELEFUNKEN TE20265B30C10
TELEFUNKEN TE20265S20T10E
TELEFUNKEN TE20270B30CXBW
TELEFUNKEN TE20278B35
TELEFUNKEN TE20880B11
TELEFUNKEN TE20EUB35TXB
TELEFUNKEN TE22137B19
TELEFUNKEN TE22180B29C10
TELEFUNKEN TE22180B29FC10
TELEFUNKEN TE22182B29C10
TELEFUNKEN TE22182B29FC10E
TELEFUNKEN TE22182B30FC10E
TELEFUNKEN TE22275B30CXG
TELEFUNKEN TE22275B30FC10E
TELEFUNKEN TE22275B31FT10E
TELEFUNKEN TE22275B35TXG
TELEFUNKEN TE22275B35ZXG
TELEFUNKEN TE22283F30C10E
TELEFUNKEN TE222857DN9
TELEFUNKEN TE222880DN9
TELEFUNKEN TE222882DN9
TELEFUNKEN TE22472B40Q2B
TELEFUNKEN TE22472B40Y2B
TELEFUNKEN TE22472S27TXG
TELEFUNKEN TE22472S27YXG
TELEFUNKEN TE22472S27YXGW
TELEFUNKEN TE22472S27ZXG
TELEFUNKEN TE2250S27YXG
TELEFUNKEN TE2250S27YXGW
TELEFUNKEN TE22857B11
TELEFUNKEN TE22857M
TELEFUNKEN TE22857XN4
TELEFUNKEN TE22880B11
TELEFUNKEN TE22880FB6
TELEFUNKEN TE22880N15
TELEFUNKEN TE22880XN4
TELEFUNKEN TE22882B5
TELEFUNKEN TE22882XN4
TELEFUNKEN TE22885B5
TELEFUNKEN TE22910B17
TELEFUNKEN TE22910B19
TELEFUNKEN TE22911B17
TELEFUNKEN TE22914B19
TELEFUNKEN TE22915B17FH
TELEFUNKEN TE22915B19
TELEFUNKEN TE22970B19F

TELEFUNKEN TE22975B19F
TELEFUNKEN TE22980B19F
TELEFUNKEN TE22983B19E
TELEFUNKEN TE22EUB35TXG
TELEFUNKEN TE22VHB35TXG
TELEFUNKEN TE23265B30C10
TELEFUNKEN TE23265S20T10E
TELEFUNKEN TE23911B17F
TELEFUNKEN TE23911B19
TELEFUNKEN TE23914B19
TELEFUNKEN TE23914B29
TELEFUNKEN TE24114B30
TELEFUNKEN TE24125B29FC10
TELEFUNKEN TE24180B29C10
TELEFUNKEN TE24180B30C10
TELEFUNKEN TE24180B31T10
TELEFUNKEN TE24182B29C10ELED
TELEFUNKEN TE24265B30C10E
TELEFUNKEN TE24275B30C10
TELEFUNKEN TE24275B30CXB
TELEFUNKEN TE24275B31T10E
TELEFUNKEN TE24275B35TXB
TELEFUNKEN TE24282B30C10
TELEFUNKEN TE24282B35TXB
TELEFUNKEN TE24282B35ZXBW
TELEFUNKEN TE24282B35ZXB
TELEFUNKEN TE24282B38Y2B
TELEFUNKEN TE24282S27TXB
TELEFUNKEN TE24282S27ZXB
TELEFUNKEN TE24283B30C10E
TELEFUNKEN TE24283B40Q2A
TELEFUNKEN TE24283S27YXA
TELEFUNKEN TE24283S27YXB
TELEFUNKEN TE2447252JXF
TELEFUNKEN TE24472B37TXB
TELEFUNKEN TE24472B40Q2B
TELEFUNKEN TE24472B40Y2B
TELEFUNKEN TE24472B40Y2BW
TELEFUNKEN TE24472B40Y2F
TELEFUNKEN TE24472S27YXAW
TELEFUNKEN TE24472S27YXB
TELEFUNKEN TE24472S27YXWB
TELEFUNKEN TE24472S27YXF
TELEFUNKEN TE24472S27YXFW
TELEFUNKEN TE24475S27YXB
TELEFUNKEN TE2450B40Q2D
TELEFUNKEN TE2450B42V2D
TELEFUNKEN TE2450S27YXD
TELEFUNKEN TE24880B17FH
TELEFUNKEN TE24916B17
TELEFUNKEN TE24916B19F
TELEFUNKEN TE24DVS27TXB
TELEFUNKEN TE24EUB35TXB
TELEFUNKEN TE24EUB37TXB
TELEFUNKEN TE24WVDS27TXB
TELEFUNKEN TE26137B19
TELEFUNKEN TE26857B1
TELEFUNKEN TE26857PS1
TELEFUNKEN TE26860B19
TELEFUNKEN TE26880B17
TELEFUNKEN TE26880B19
TELEFUNKEN TE26880N13F
TELEFUNKEN TE26916B19H
TELEFUNKEN TE26975B19H
TELEFUNKEN TE28180B29C10
TELEFUNKEN TE28227B29C10E
TELEFUNKEN TE28272B30C10
TELEFUNKEN TE28272S27TXBW
TELEFUNKEN TE28272S27YXAW
TELEFUNKEN TE28272S27YXWB
TELEFUNKEN TE28275B30C10
TELEFUNKEN TE28275B31E
TELEFUNKEN TE28275B31T10E
TELEFUNKEN TE28275B35TXB
TELEFUNKEN TE28275B40Q2B
TELEFUNKEN TE28275B40Y2A
TELEFUNKEN TE28275S27TX2
TELEFUNKEN TE28275S27YXA
TELEFUNKEN TE28275S27YXB
TELEFUNKEN TE28275S27ZXB
TELEFUNKEN TE28277B29C10E
TELEFUNKEN TE28SMB35Z2B
TELEFUNKEN TE28VHB35Z2B
TELEFUNKEN TE32114N22C10U
TELEFUNKEN TE32125B30C10
TELEFUNKEN TE32130N17H
TELEFUNKEN TE32130S16C10
TELEFUNKEN TE32160B29C10
TELEFUNKEN TE32160B30C10D
TELEFUNKEN TE32180B29C10
TELEFUNKEN TE32180S16C10
TELEFUNKEN TE32182B29C10
TELEFUNKEN TE32182B30C10
TELEFUNKEN TE32182B31T10
TELEFUNKEN TE32240S
TELEFUNKEN TE32240S20C15
TELEFUNKEN TE32265B30C10D
TELEFUNKEN TE32269B38Y2D

TELEFUNKEN TE32269B38Y2H
TELEFUNKEN TE32269B40Q2D
TELEFUNKEN TE32269B40Q2DW
TELEFUNKEN TE32269B40Y2D
TELEFUNKEN TE32269B40Y2DW
TELEFUNKEN TE32269B40Y2H
TELEFUNKEN TE32269S27YXD
TELEFUNKEN TE32269S27YXDW
TELEFUNKEN TE32274B35TXDW
TELEFUNKEN TE32275B30C10
TELEFUNKEN TE32275B31T10D
TELEFUNKEN TE32275S20T10E
TELEFUNKEN TE32278B30CXD
TELEFUNKEN TE32278B35
TELEFUNKEN TE32280B31T10D
TELEFUNKEN TE32282B30C10D
TELEFUNKEN TE32282B30C10E
TELEFUNKEN TE32283B30C10D
TELEFUNKEN TE32287B30C10
TELEFUNKEN TE32287B35T2D
TELEFUNKEN TE32287B35TXD
TELEFUNKEN TE32287B35ZXD
TELEFUNKEN TE32470S27TXDW
TELEFUNKEN TE32472S27TXD
TELEFUNKEN TE32472S27YXD
TELEFUNKEN TE32472S27ZXD
TELEFUNKEN TE32487FB1
TELEFUNKEN TE324EUS27
TELEFUNKEN TE32550B40Q2D
TELEFUNKEN TE32550B40Q2DW
TELEFUNKEN TE32550B42V2D
TELEFUNKEN TE32550B42V2H
TELEFUNKEN TE32550B45V2D
TELEFUNKEN TE32550S27YXD
TELEFUNKEN TE32550S27YXDW
TELEFUNKEN TE32550S38YXD
TELEFUNKEN TE32551B40Q2D
TELEFUNKEN TE32552B40Q2H
TELEFUNKEN TE32552S38YXD
TELEFUNKEN TE32554G54Q2DA
TELEFUNKEN TE32554G54Q2HA
TELEFUNKEN TE32761B1
TELEFUNKEN TE32843B16FH
TELEFUNKEN TE32843B17
TELEFUNKEN TE32843N13
TELEFUNKEN TE32845B17
TELEFUNKEN TE32847FB1
TELEFUNKEN TE32857
TELEFUNKEN TE32860B19
TELEFUNKEN TE32860N17
TELEFUNKEN TE32880B17
TELEFUNKEN TE32880N13
TELEFUNKEN TE32882B16FH
TELEFUNKEN TE32882N13
TELEFUNKEN TE32883N17
TELEFUNKEN TE32900B16H
TELEFUNKEN TE32905
TELEFUNKEN TE32905B16HLED
TELEFUNKEN TE32905N17HLED
TELEFUNKEN TE32910B17FH
TELEFUNKEN TE32910N16
TELEFUNKEN TE32914B29C10
TELEFUNKEN TE32914N17H
TELEFUNKEN TE32915B16H
TELEFUNKEN TE32915B17FH
TELEFUNKEN TE32915N17H
TELEFUNKEN TE32917N17
TELEFUNKEN TE32931N17H
TELEFUNKEN TE32931N17HD
TELEFUNKEN TE32931N17HLED3D
TELEFUNKEN TE32975N16H
TELEFUNKEN TE32975N17
TELEFUNKEN TE32980N17H
TELEFUNKEN TE32EUB35TXD
TELEFUNKEN TE32EUWB35TXD
TELEFUNKEN TE32FHS27TXH
TELEFUNKEN TE32FHWS27TXH
TELEFUNKEN TE32HD857L
TELEFUNKEN TE32SMB35Z2D
TELEFUNKEN TE32SMS27T2D
TELEFUNKEN TE32WHB35Z2D
TELEFUNKEN TE39180B29C10
TELEFUNKEN TE39180N22FC10
TELEFUNKEN TE39182B29C10
TELEFUNKEN TE39182N22
TELEFUNKEN TE39182N25
TELEFUNKEN TE39182N25FC10
TELEFUNKEN TE39227N22FC10D
TELEFUNKEN TE39275B35T2H
TELEFUNKEN TE39275B35TXH
TELEFUNKEN TE39275N25CXH
TELEFUNKEN TE39275N25FC10D
TELEFUNKEN TE39472B38Y2D
TELEFUNKEN TE39472B40Q2H
TELEFUNKEN TE39472B40Y2D
TELEFUNKEN TE39472S25TXD
TELEFUNKEN TE39472S27TXD
TELEFUNKEN TE39472S27YXD
TELEFUNKEN TE39472S27YXD
TELEFUNKEN TE39472S27ZXD

TELEFUNKEN TE39PND840Q2D
TELEFUNKEN TE39PND842V2D
TELEFUNKEN TE39PND8527YXD
TELEFUNKEN TE39SMB35Z2D
TELEFUNKEN TE39VHB35Z2D
TELEFUNKEN TE40127N22FC10
TELEFUNKEN TE40182N22FC10
TELEFUNKEN TE40182N25FC10D
TELEFUNKEN TE40240S20FC10E
TELEFUNKEN TE40272N25FC10D
TELEFUNKEN TE40275N26FC10D
TELEFUNKEN TE40280N26FC10D
TELEFUNKEN TE40282B34C2H
TELEFUNKEN TE40282B38Y2K
TELEFUNKEN TE40282B40Q2K
TELEFUNKEN TE40282B40Y2H
TELEFUNKEN TE40282B40Y2K
TELEFUNKEN TE40282N25FC10D
TELEFUNKEN TE40282S25T2H
TELEFUNKEN TE40282S25TXH
TELEFUNKEN TE40282S27YXK
TELEFUNKEN TE40283N25FC10D
TELEFUNKEN TE40287B40Q2J
TELEFUNKEN TE40292S31Y2P
TELEFUNKEN TE40301G37T2P
TELEFUNKEN TE40781TFHD
TELEFUNKEN TE40820FB2
TELEFUNKEN TE40882B2
TELEFUNKEN TE40910N16F
TELEFUNKEN TE40970B18FH
TELEFUNKEN TE40970N17F
TELEFUNKEN TE42182N25FC10D
TELEFUNKEN TE42240G28F1T10
TELEFUNKEN TE42820FB2
TELEFUNKEN TE42880B19FHLED
TELEFUNKEN TE42882B16FH
TELEFUNKEN TE42910
TELEFUNKEN TE42914B16FH
TELEFUNKEN TE42930B18FH
TELEFUNKEN TE43268S31Q2P
TELEFUNKEN TE43268S31Q2PW
TELEFUNKEN TE43282B34C2K
TELEFUNKEN TE43282B35Z2K
TELEFUNKEN TE43282B40Q2K
TELEFUNKEN TE43282N25CXK
TELEFUNKEN TE43282S25T2K
TELEFUNKEN TE43282S25TXK
TELEFUNKEN TE43282S25ZXK
TELEFUNKEN TE43292G37Z2P
TELEFUNKEN TE43292S31
TELEFUNKEN TE43292S31Q2P
TELEFUNKEN TE43292S31Y2P
TELEFUNKEN TE43301G37T2R
TELEFUNKEN TE43301G37Z2R
TELEFUNKEN TE43401G37Z2R
TELEFUNKEN TE43404G37Z2P
TELEFUNKEN TE43406G37T2P
TELEFUNKEN TE43472B40Q2K
TELEFUNKEN TE43472S29Y2K
TELEFUNKEN TE43472S33Y2K
TELEFUNKEN TE43550B40Q2K
TELEFUNKEN TE43550S27YXH
TELEFUNKEN TE43550S39U2P
TELEFUNKEN TE43550S39V2P
TELEFUNKEN TE43551B40Q2K
TELEFUNKEN TE43551B42V2K
TELEFUNKEN TE43554G54V2KA
TELEFUNKEN TE43B35Z2KSAT
TELEFUNKEN TE43SMB35Z2K
TELEFUNKEN TE48275S20F1T10D
TELEFUNKEN TE48275S20F1T10D
TELEFUNKEN TE48282S25T2K
TELEFUNKEN TE48282S25TXK
TELEFUNKEN TE48282S29Y2K
TELEFUNKEN TE48282S33Y2K
TELEFUNKEN TE48282S33Y2K
TELEFUNKEN TE48301G37T2R
TELEFUNKEN TE485MS25Z2K
TELEFUNKEN TE49269S26Y2P
TELEFUNKEN TE49280N25FC10D
TELEFUNKEN TE49280N26FC10D
TELEFUNKEN TE49280S20F2
TELEFUNKEN TE49282B34C2H
TELEFUNKEN TE49282S25T2K
TELEFUNKEN TE49282S25TXK
TELEFUNKEN TE49283N25FC10D
TELEFUNKEN TE49287B40Q2K
TELEFUNKEN TE49292G37T2P
TELEFUNKEN TE49292S26Y2P
TELEFUNKEN TE49292S31Y2P
TELEFUNKEN TE49292S31Y2P
TELEFUNKEN TE49306G37T2R
TELEFUNKEN TE49405S31Q2R
TELEFUNKEN TE49UHS24Z2P
TELEFUNKEN TE50273S20F1C10
TELEFUNKEN TE50275N25
TELEFUNKEN TE50282B34
TELEFUNKEN TE50282B35Z2K

TELEFUNKEN TE50282S25T2K
TELEFUNKEN TE50282S25TXK
TELEFUNKEN TE50282S25ZXK
TELEFUNKEN TE50282S33Y2K
TELEFUNKEN TE50292S26Y2P
TELEFUNKEN TE50292S31Q2P
TELEFUNKEN TE50292S31V2P
TELEFUNKEN TE50550S39V2P
TELEFUNKEN TE55287S25T2M
TELEFUNKEN TE55292G37T2P
TELEFUNKEN TE55292G37Z2P
TELEFUNKEN TE55292S26Y2P
TELEFUNKEN TE55301G37T2R
TELEFUNKEN TE55EUS25Z2M
TELEFUNKEN TE55UHS24Z2P
TELEFUNKEN TE58550S31Q2P
TELEFUNKEN TE65240G26F4C10
TELEFUNKEN TE65240G37T2R
TELEFUNKEN TE65404G37T2P
TELEFUNKEN TE65404S26Y2P
TELEFUNKEN TE65404S31Q2P
TELEFUNKEN TFL425070B
TELEFUNKEN TLFK42F3D12
TELEFUNKEN TS26D7612
TELEFUNKEN TS32D761L5
TELEFUNKEN TS32D875L5
TELEFUNKEN TS32D875L5(V2)
TELEFUNKEN TX32550S27YXH
TELEFUNKEN XU65G529
TELESYSTEM PALCO16L02
TELESYSTEM PALCO16L02COMBO
TELESYSTEM PALCO19L02
TELESYSTEM PALCO19L02COMBO
TELESYSTEM PALCO22L02
TELESYSTEM PALCO22L02COMBO
TELESYSTEM PALCO26L02COMBO
TELESYSTEM PALCO32L02
TEVION MD30302
THOMSON B1604LVDX
THOMSON B1605LVDX
THOMSON B1903LVDX
THOMSON B1905LVDX
THOMSON B1907LVDX
THOMSON B2205LVDX
THOMSON B2207
THOMSON B2207LD
THOMSON B2207XHDW
THOMSON B2213HD2
THOMSON B2420HD
THOMSON B3207LD
THOMSON B3216HD
TOKAI LTV2155R
TOKAI TTE24H1204WK
TOKAI TTE24H814AK
TOKAI TTE32K2704K
TOSHIBA 22BL712G
TOSHIBA 22D1333G
TOSHIBA 22D1334G
TOSHIBA 22L1333G
TOSHIBA 22L1334
TOSHIBA 24D1333G
TOSHIBA 24D1334G
TOSHIBA 24D1434
TOSHIBA 24W1333
TOSHIBA 24W1334
TOSHIBA 24W1343
TOSHIBA 24W1433
TOSHIBA 24W1434
TOSHIBA 24W1443DG
TOSHIBA 32DV502B
TOSHIBA 32DV504B
TOSHIBA 32L1333
TOSHIBA 32L1343
TOSHIBA 32W1333
TOSHIBA 32W1334
TOSHIBA 32W1343
TOSHIBA 32W1433
TOSHIBA 32W1434DG
TOSHIBA 32W1534DG
TOSHIBA 37BV700G
TOSHIBA 37BV701G
TOSHIBA 40BV700G
TOSHIBA 40L1333
TOSHIBA 40L1334
TOSHIBA 40L1343
TOSHIBA 40L1533DG(V2)
TOSHIBA 40L1534DG
TOSHIBA 43UA2063DA
TOSHIBA 43UA3A63DB
TOSHIBA 43UA3A63DG
TOSHIBA 46BL712G
TOSHIBA 48L1433
TOSHIBA 48L1435
TOSHIBA 48L1443
TOSHIBA 48L1453
TOSHIBA 49UA2063DA

TOSHIBA 49UA3A63DB
TOSHIBA 49UA3A63DG
TOSHIBA 50UA2063DA
TOSHIBA 55UA2063DA
TOSHIBA 55UA3A63DB
TOSHIBA 55UA3A63DG
TOSHIBA 58UA2063DA
TOSHIBA 58UA3A63DB
TOSHIBA 58UA3A63DG
TOSHIBA 65UA2063DA
TREVI LTV1901HD
TREVI LTV1902SAT
TREVI LTV1903SAT
TREVI LTV2001SAT
TREVI LTV2019SA
TREVI LTV2022HD
TREVI LTV2024HD
TREVI LTV2201HD
TREVI LTV2202SAT
TREVI LTV2204SAT
TREVI LTV2401SAT
TREVI LTV2402SAT
TREVI LTV2801HD
TREVI LTV3201HD
TREVI LTV3206SAT
TREVI LTV4001HD
TREVI LTV4004SAT
TREVI LTV5001HD
TUCSON TL19822T
TUCSON TL2204B15
TUCSON TL2204B185
TUCSON TL2204B274
TUCSON TL2204V12TC
TUCSON TL220W274
TUCSON TL2404B13
TUCSON TL2404B180
TUCSON TL2404B272
TUCSON TL2604B11
TUCSON TL2804B274
TUCSON TL3204B11
TUCSON TL3204LED13
TUCSON TL32LED300B15
TUCSON TL32LED300B16
TUCSON TL39DLED309B
TUCSON TL40UHD19NS
TUCSON TL4804DLED14
TUCSON TL485DLED309B16
TUCSON TL4904DLED15
TUCSON TL55DLED305B16
TURBO-X TXV2254
TURBO-X TXV2454
TURBO-X TXV2850D
TURBO-X TXV2854
TURBO-X TXV3234
TURBO-X TXV3250D
TURBO-X TXV3250FH
TURBO-X TXV3250FSMT
TURBO-X TXV3254
TURBO-X TXV3954
TURBO-X TXV4054
TURBO-X TXV4350D
TURBO-X TXV4354
TURBO-X TXV4370SMT
TURBO-X TXV5050D
TURBO-X TXV5050SMT
TURBO-X TXV5070SMT
TURBO-X TXVU4370SMT
TURBO-X TXVU5050SMT
TURBO-X TXVU5570FSMT
TURBO-X TXVU6570SMT
TVSTAR LED22F2
TVSTAR LED24F1
TVSTAR LED24F4
TVSTAR LED32RV5
TVSTAR LED42F1
ULTRAVOX "TVC20" "TXTUX206"
ULTRAVOX UX19LC10
ULTRAVOX "UX20620" "TXT"
ULTRAVOX UX22LC10
UNITED FTV15L60IT
UNITED LTV15L60
UNITED LTV15L60IT
UNITED LTV27W51
UNITED LTV30W51
UNITED LTV30W51HD
UNITED LTV32W51
UNITED LTV32W53ITLCD
UNITED TVD9022
UNITED UTV21X56
VESTEL 17MB01TFF
VESTEL 17MB01TFT
VESTEL 28630IDTV
VESTEL CARIBIC

VESTEL CARIBICILCD
VESTEL CORTINAS
VESTEL CT7281
VESTEL CT73681
VESTEL DUBLINIIS
VESTEL DUBLINS
VESTEL GLASGOWM
VESTEL GLASGOWS
VESTEL MERANOSII
VESTEL MERANOSIII
VESTEL PALERMOIIS
VESTEL PALERMOS
VESTEL SANMARINOS
VESTEL SIENAS
VESTEL TORNADO
VIDEOTON WPL107S
VORTEX LEDV32E9D
VORTEX VLED24E12D
VORTEX VLED24E16D
VORTEX VLED24E1D
VORTEX VLED32ED2D
WALKER WP20LCD
WDEZI DZ32-190058
WELLINGTON W32HD860BU
WESTWOOD WA19LED
WESTWOOD WA20LED
WHITEWESTINGHOUSE
MCC22LED FHD
XD 40F2ESAT
XD XD22F1V
XD XD22F2VSAT
XD XD22FHV
XD XD22SF2V
XD XD24F1V
XD XD24H1V
XD XD24H2V
XD XD24SH3VSAT
XD XD28H1V
XD XD28H2VSAT
XD XD28HDV
XD XD32H1V
XD XD32H2EWSAT
XD XD32H2V
XD XD32H2VSAT
XD XD32H3VSAT
XD XD32SH2VSAT
XD XD39F2VSAT
XD XD40F1V
XD XD40F2V
XD XD43SF2V
XD XD43SF3VSAT
XD XD43SF4VSAT
XD XD49SF1V
XD XD50S24KVSAT
XD XD50S34KVSAT
XD XD50S4KVSAT
XD XD50SF2V
XD XD55S4K2VSAT
XD XD55S4KVSAT
XD XD55SF2V
XIRON 37110
XIRON 37130
ZAPP ZAPP213
ZAPP ZAPP217
ZAPP ZAPP233
ZAPP ZAPP259
ZAPP ZAPP261
ZAPP ZAPP735
ZEM ZM2103
ZEPHIR T24FHD